

目次

マニュアルについて	4
-----------------	---

準備する 6

準備1 箱の中身を確認する	6
準備2 各部のなまえを確認する	7
準備3 充電する	8
準備4 電源を入れる	10
準備5 初期設定をする	11

メニューの見かた 14

ホームメニューで 使いたい機能を選ぶ	14
オプションメニューで設定する	16

録音する 20

内蔵メモリーに録音する	20
microSDカードに録音する	23
音声ファイルの保存場所の変更	26
録音情報を表示する	26
上手に録音するコツー ノイズの原因と対策	27
その他の方法で録音する	33
ラジカセ、テープレコーダー、テレビなど からICレコーダーへ録音する	38
ICレコーダーの音を 他の機器で録音する	39

再生する 40

フォルダとファイルについて	41
聞きたいところをすばやく探す (タイムジャンプ)	46
一定秒数を送り・戻しする (イージーサーチ)	48
その他の方法で再生する	49

FMラジオを聞く 54

地域一覧	55
ワイドFM(FM補完放送)を受信する	55
FMラジオ放送を録音する	58
FMラジオの設定を変更する	59

編集する 62

ファイルを削除する	62
ファイルを保護する	64
フォルダやファイルの名前を 変更する	65
トラックマークを使う	66
ファイルを分割する	68
フォルダ内のファイルを整理する (ファイル移動/ファイルコピー)	70
各種設定を変更する	71
パソコンを活用する	75

困ったときは 76

症状から調べる	77
サポートページ/ ヘルプガイドについて	82
保証書とアフターサービス	83

その他 84

主な仕様	84
使用上のご注意	89
著作権と商標について	94
ライセンスについて	95
索引	96
お問い合わせ窓口のご案内	98